

poradnika. I zależy bezpośrednio od grubości deski tarasowej, jaka będzie stosowana. I jest to 40-50cm przy grubości deski tarasowej 25mm. Im grubsza deska tarasowa tym rozstaw może być większy. Ja przy desce 28mm stosowałem rozstaw 70-75cm. Przy deskach o 40mm grubości, można rozstawiać słupy nawet, co 100cm.

Tutaj powraca temat rusztu krzyżowego. Jeśli budujesz sporych rozmiarów taras może stać się wytłumaczalne ekonomicznie i bardziej praktyczne zastosowanie rzadszego rozstawu słupów podporowych a co za tym idzie większego rozstawu belek głównych (8x10cm). Wtedy zagęszczenie rozstawu będzie tworzone przez legary krzyżujące się z belkami głównymi. Jest to o tyle praktyczne że pracujesz już na samym drewnie i nad ziemią i taka praca to już sama przyjemność. Legary mają zazwyczaj przekrój 5x7cm. Konstrukcja krzyżowa jest pokazana na poniższym zdjęciu:



6. Konstrukcja krzyżowa pod taras drewniany.